







## Стандартные задачи телефонной связи

Размещение вызова	Наберите номер и нажмите  .
Ответ на вызов	Нажмите  , <b>Ответ</b> или кнопку  .
Разъединение	Нажмите  или <b>Отбой</b> .
Перевод вызова в режим удержания или возобновление удерживаемого вызова	Нажмите <b>Удерж</b> или <b>Возвр.</b>
Пересылка вызова на новый номер	Нажмите <b>Параметры</b> > <b>Перевод</b> , введите номер адресата, затем нажмите <b>Параметры</b> > <b>Перевод</b> еще раз.
Повторный набор номера	Нажмите  дважды или выберите <b>Параметры</b> > <b>Повтор</b> .
Перевод вызовов со своего номера	Нажмите <b>Параметры</b> > => <b>все</b> . Введите номер, на который следует переадресовывать все вызовы. Для отмены переадресации нажмите <b>Параметры</b> > => <b>все</b> .
Работа с журналами вызовов	Выберите <b>Каталог (Справочник)</b> > <b>Непринятые вызовы</b> , <b>Принятые вызовы</b> или <b>Выполненные вызовы</b> . Для набора номера перейдите к требуемой записи, прокручивая список, и нажмите <b>Набор</b> или  .
Доступ к телефонному справочнику	Нажмите <b>Телефонный справочник</b> или <b>Каталог</b> > <b>Телефонный справочник</b> .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-18305-01



### КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК



## Беспроводной IP-телефон Cisco Unified 7925G для Cisco Unified Communications Manager 7.0

Пользование телефоном

Горячие клавиши и кнопки






Описание экранных клавиш

Ввод текста





Значки на экране телефона



Стандартные задачи телефонной связи

## Пользование телефоном

Включение/выключение телефона	Нажмите  и удерживайте до тех пор, пока телефон не включится или выключится.
Доступ к функциям телефона	Нажмите <b>Параметры</b> для вывода списка функций: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите номер функции <i>или</i></li> <li>• Перейдите к нужной функции и нажмите .</li> </ul>
Доступ к функциям главного меню	Нажмите стрелку навигации для доступа к следующим элементам: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Меню 'Каталог' (Справочник)</li> <li>• Просмотр линии (Телефон)</li> <li>• Меню 'Настройка' (Инструменты)</li> <li>• Меню услуг (Глобальные)</li> </ul> Нажмите номер нужной функции меню.
Регулировка яркости дисплея	Выберите <b>Настройка</b> > <b>Параметры телефона</b> > <b>Параметры дисплея</b> и выберите <b>Яркость дисплея</b> . Нажмите  или  , затем нажмите <b>Сохранить</b> .
Переход из режима просмотра линии на главный экран	Нажмите  (стрелка влево).

## Горячие клавиши и кнопки

Переключение звонка в режим вибровызова или звукового сигнала	Нажмите и удерживайте  .
Настройка громкости звонка, трубки и динамика	Нажмите  (стрелку вверх или вниз).
Включение/выключение микрофона	Нажмите  для выбора нужного режима.
Включение динамика или трубки	Нажмите и удерживайте  . Для использования трубки снова нажмите и удерживайте кнопку.

Доступ к голосовым сообщениям	Нажмите и удерживайте  .
Включение/выключение блокировки клавиатуры	Для включения блокировки нажмите и удерживайте  . Для выключения блокировки нажмите <b>Разблокировать</b> , затем <b>ОК</b> .


## Описание экранных клавиш

<b>Вмешат</b>	Присоединение к вызову на линии общего доступа
<b>ГрПрхв</b>	Ответ на вызов, поступивший в другую группу или на другую линию
<b>ИДЗВ</b>	Сообщение о подозрительных вызовах
<b>Конф</b>	Организация конференции
<b>Конф.№</b>	Создание открытой конференции
<b>НеБесп</b>	Включение/выключение режима "Не беспокоить" (DND)
<b>Отзвон</b>	Получение уведомления об освобождении добавочного номера, если во время отправки вызова на этот номер он был занят
<b>Парковка</b>	Сохранение вызова с применением функции отложенных вызовов
<b>Перевод</b>	Перевод вызова
<b>Перехв</b>	Ответ на вызов в своей группе
<b>Почта</b>	Доступ к голосовой почте
<b>Редакт</b>	Редактирование номера в журнале вызовов
<b>СокрН</b>	Набор номера с помощью кода быстрого набора
<b>Список</b>	Просмотр списка участников конференции
<b>Телефонный справочник</b>	Доступ к телефонному справочнику
<b>Удалить</b>	Удаление участника конференции
<b>НLog</b>	Вход и выход из группы поиска
<b>QRT</b>	Отправка системному администратору сведений о неполадках, связанных с вызовами

<b>=&gt;все</b>	Установка/отмена переадресации вызовов
<b>=&gt;сразу</b>	Передача вызова в систему голосовых сообщений
<b>-&gt;Конф</b>	Объединение нескольких вызовов по одной линии с созданием конференции

## Ввод текста

**Буква** — нажмите кнопку один или несколько раз.

**Пробел** — нажмите .

**Цифра** — нажмите кнопку с цифрой.

**Символ** — нажимайте следующие кнопки:

для ввода \* + - / = \ ; ;

для ввода пробела , ‘ “ | \_ ~ ’



для ввода # ? ( ) [ ] { }

для ввода ! @ < > \$ % ^ &




## Значки на экране телефона

### Состояние линии и вызова

	Вызов в режиме удержания
	Линия общего доступа занята
	Переадресация вызовов включена
	Входящий вызов или сигнал по линии, контролируемой BLF (только перехват BLF)
	Линия, контролируемая BLF, занята
	Линия, контролируемая BLF, свободна
	Линия, контролируемая BLF, находится в режиме "не беспокоить"
	Быстрый набор, просмотр журнала вызовов или просмотр списка каталога (состояние BLF неизвестно)
	Линия внутренней связи свободна

	Линия внутренней связи обслуживает аудиовызовы односторонней селекторной связи
	Линия внутренней связи обслуживает аудиовызовы двусторонней селекторной связи

### Функции линии

	Телефонная линия
	URL службы
	Голосовое сообщение

### Другие функции

	Микрофон выключен
	Используется трубка
	Включен Bluetooth
	Подсоединено Bluetooth-устройство
	Включен режим динамика
	Звонок выключен (режим "без звука")
	Включены звонок и вибровывоз
	Включен только вибровывоз
	Запущено приложение
	Состояние радиосигнала
	Радиосигнал отсутствует
	Состояние заряда аккумулятора
	Клавиатура заблокирована
	Рабочий номер контакта
	Домашний номер контакта
	Мобильный номер контакта
	Другой номер контакта