

## Стандартные задачи телефонной связи

Просмотр интерактивной справки на телефоне	Нажмите 
Размещение вызова	Снимите трубку до или после набора номера.
Повторный набор номера	Нажмите <b>Повтор</b> . Можно также нажать кнопку перемещения в режиме неснятой трубки для просмотра журнала размещенных вызовов.
Переход в режим телефонной трубки во время вызова	Снимите трубку.
Переход в режим громкой связи или гарнитуры во время вызова	Нажмите  или  , затем положите трубку на рычаг.
Выключение микрофона	Нажмите 
Работа с журналами вызовов	Нажмите  для выбора журнала вызовов. Для набора номера выделите требуемый номер в списке и перейдите в режим снятой трубки.
Редактирование номера	Нажмите <b>Редакт</b> , << или >>.
Перевод вызова в режим удержания или возобновление удерживаемого вызова	Нажмите <b>Удерж</b> или <b>Возвр</b> .
Пересылка вызова на новый номер	Нажмите <b>Перевод</b> и введите номер адресата, затем нажмите <b>Перевод</b> еще раз.
Размещение вызова селекторной связи	Нажмите кнопку <b>селекторной связи</b> , при необходимости наберите номер и говорите после тонального сигнала.
Организация обычной (закрытой) конференции	Нажмите <b>&amp;</b> > <b>Конф</b> , наберите номер участника и нажмите <b>Конф</b> еще раз.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17142-01



### КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО



## IP-телефон Cisco Unified 7962G и 7942G для Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP и SIP)

Описание экранных клавиш  
Значки на экране телефона  
Значки кнопок  
Стандартные задачи телефонной связи

## Описание экранных клавиш

<b>QRT</b>	Отправка системному администратору сведений о неполадках, связанных с вызовами
<b>ВидФрм</b> (только для SCCP)	Выбор режима видеозображения
<b>Вмешат</b>	Присоединение к вызову на линии общего доступа
<b>Возвр</b>	Возобновление удерживаемого вызова
<b>Выбор</b>	Выбор пункта меню или вызова
<b>Выход</b>	Возврат к предыдущему экрану
<b>Главное</b>	Отображение главного меню справки
<b>ГрПрхв</b>	Ответ на вызов, поступивший в другую группу или на другую линию
<b>Закреть</b>	Закрытие текущего окна
<b>кВмеш</b>	Присоединение к вызову на линии общего доступа с созданием обычной конференции
<b>Конф</b>	Организация конференции
<b>Конф.№</b>	Организация открытой конференции
<b>Набор</b>	Набор телефонного номера
<b>Назад</b>	Возврат к предыдущему разделу справки
<b>Не беспокоить</b>	Отключение функции "не беспокоить" (НеБесп)
<b>Нов. выз</b>	Посылка нового вызова
<b>Обнов.</b>	Обновление содержимого
<b>ОПерехв</b>	Ответ на вызов, поступивший в ассоциированную группу
<b>Отбой</b>	Завершение текущего вызова или текущего вызова селекторной связи
<b>Ответ</b>	Ответ на вызов
<b>Отзвон</b>	Получение уведомления об освобождении добавочного номера, если во время отправки вызова на этот номер он был занят
<b>ОтклУч</b>	Удаление участника, присоединенного к конференции последним

<b>Отмена</b>	Отмена действия или закрытие экрана без применения внесенных изменений
<b>Очист</b>	Восстановление значений параметров по умолчанию
<b>Очистить</b>	Удаление записей или параметров
<b>Парковка</b>	Сохранение вызова с применением функции отложенных вызовов
<b>Перевод</b>	Выполнение пересылки вызова
<b>Перехв</b>	Ответ на вызов, поступивший на другой телефон в данной группе
<b>Повторный набор номера</b>	Повторный набор последнего набранного номера
<b>Поиск</b>	Поиск записи в каталоге
<b>Редакт</b>	Изменение номера в журнале вызовов
<b>Сведения (только для SCCP)</b>	Открытие записи сведений о групповом вызове в журнале пропущенных вызовов и в журнале принятых вызовов
<b>СокрН</b>	Набор номера с помощью кода быстрого набора
<b>Сохранить</b>	Сохранение выбранных значений параметров
<b>Список</b>	Просмотр списка участников конференции
<b>Ссылки</b>	Просмотр соответствующих разделов справки
<b>Удален</b>	Удаление символов справа от курсора при работе с функцией "Редакт"
<b>Удалить &amp;</b>	Удаление участника конференции
<b>=&gt;связ (только для SCCP)</b>	Пересылка двух вызовов друг на друга
<b>=&gt;сразу</b>	Передача или перенаправление вызова в систему голосовых сообщений
<b>=все</b>	Настройка/отмена переадресации вызовов
<b>-&gt;Конф</b>	Объединение существующих вызовов для создания конференции
<b>&lt;&lt;</b>	Удаление введенных символов
<b>&gt;&gt;</b>	Перемещение курсора между введенными символами

## Значки на экране телефона

	Переадресация вызовов включена
	Вызов в режиме удержания
	Вызов с установленным соединением
	Входящий вызов
	Режим снятой трубки
	Режим неснятой трубки
	Линия общего доступа занята
	Получено сообщение
	Удостоверенный вызов
	Зашифрованный вызов
	Линия, контролируемая функцией BLF, занята
	Линия, контролируемая функцией BLF, свободна
	На линию, контролируемую функцией BLF, поступил вызов (перехват BLF)
	Быстрый набор, просмотр журнала вызовов или просмотр списка каталога (состояние линии неизвестно)
	Линия в режиме "не беспокоить" (функция BLF)
	Линия внутренней связи свободна
	Линия внутренней связи обслуживает аудиовызовы односторонней селекторной связи
	Линия внутренней связи обслуживает аудиовызовы двусторонней селекторной связи
	Режим телефонной трубки

	Режим гарнитуры
	Режим громкой связи
	Видеосвязь включена (только для SCCP)
	Кнопке назначена функция
	Кнопке назначена функция мобильности
	Кнопке назначена функция перевода в режим удержания
	Кнопке назначена функция организации конференций
	Кнопке назначена функция пересылки вызовов
	Кнопке назначен адрес URL телефонной услуги
	Запись адреса URL в журнале вызовов готова к редактированию (только для SIP)
	Параметр выбран
	Функция включена

## Значки кнопок

	Сообщения
	Услуги
	Справка
	Каталоги
	Параметры
	Громкость
	Громкоговоритель
	Выключение микрофона
	Гарнитура