Содержание

1.	Введение			3
2.	Установка			3
	2.1	ДИАГР	АММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЕКВ500	3
	2.2	КОМПЈ	ТЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ	3
	2.3	Быстрая	а установка и инструкция по работе устройства	
		(работа	er c EPTZ1000)	4
3	Особеннос	(риссти Ги		4
4	Настройки			5
••	4 1	НАСТР	ОЙКА СОМ ПОРТА	6
	4 2	НАСТР	ΟЙΚΑ ΥΓΤΟЙΓΤΒΑ	0 7
	1.2	4 2 1	Camera Setting (Vстановка камеры)	7
		4.2.1	Monitor Setting (Veranopka Monutona)	8
		4.2.2	DVR setting (Versuopes DVR)	8
		4.2.3	Comera List & Delete (Chucor rayon & Vianeu	0 0 (ou
		4.2.4	Monitor List & Delete (Chucok Kamep & 9 Janeh	
		4.2.3	9	цаление)
		4.2.6	DVR List & Delete (Список видеорегистраторо	в&
			Удаление)	10
		4.2.7	Non-Listed Device (Невнесенное в список устр	ойство)
			10)
	4.3	НАСТР	ОЙКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ	11
		4.3.1	Sub Keyboard Setting (Установка дополнителы	ЮГО
		1.0.1	пульта управления)	11
		432	Menu Password (Меню пароля)	11
		433	Lock Password (Пароль)	12
		4.3.3	Alarm Password (Пароль тревоги)	12
		н.Э.н ЛЗ <u>5</u>	R_{127} ar $ON/OFE(R_{RT}/R_{1})$ where R_{12} are R_{12}	
		4.3.3		ло 13
		126	Invitial Calibration (Vanuenopra provenue)	13
		4.3.0	Joystick Canoration (Калиоровка джойстика)	13
		4.3.7	Ксурай Техі (Тестирование дополнительной	1/
		120	клавиатуры) Год & Shuttle Test (Тертиророние, мотройство	14
		4.3.8	лод & Shuttle Test (тестирование устроиства	14
		120	манипулирования)	14
		4.3.9	Load default setting	1 /
		4 2 10	(Загрузка заводских значении)	14
		4.3.10	Firmware update (Обновление программно-	1.4
_	Ŧ		аппаратного обеспечения)	14
5.	Функции п	ульта уп	равления	15
	5.1	подде	РЖКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА	15
	5.2	ПОДДЕ	РЖКА МОНИТОРА	16
	5.3	ПОДДЕ	СРЖКА КАМЕРЫ	
		(КУПО	ЛЬНАЯ СКОРОСТНАЯ)	16

6.	Инструк	ция по упр	равлению устройства	18
	6.1	УПРА	ВЛЕНИЕ КУПОЛЬНОЙ	
		СКОРО	ОСТНОЙ КАМЕРОЙ (ЕРТZ1000)	18
		6.1.1	Manual Control Mode	
			(Режим ручного управления)	18
		6.1.2	Auto Pan Mode (Режим авто панорамирования)	18
		6.1.3	Position Setting (Установка позиции)	19
		6.1.4	Tour Mode (Режим тура)	20
		6.1.5	Alarm to Position/Tour Link	20
	6.2	УПРА	ВЛЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ (EDSR900	/1600)
			21	
		6.2.1	Main setup menu (Основное меню установки)	21
		6.2.2	Recording (Запись)	21
		6.2.3	Play back (воспроизведение)	21
		6.2.4	Сору (Копирования)	22
		6.2.5	Monitor Views /operation (Режимы отображения/	работы
			монитора) 22	

1. ВВЕДЕНИЕ

Многофункциональный пульт управления ЕКВ500 разработан для управления скоростными купольными камерами, интегрированными видеорегистраторами, камерами, устройствами доступа и монитором. Программным способом можно расширить возможности ЕКВ500, кроме этого, локальный тревожный сигнал можно передать по протоколу RS-485 в сетевую систему безопасности. Для подключения пульта управления будет встроен модуль контроля доступа.

Для основных функций поворотной камеры существует три кнопки. Цифровой видеорегистратор и монитор позволяют выбирать нужную функцию без сложных операций. Пульт управления EKB500 способен управлять панорамированием и поворотом с различной скоростью от 0.1 °/сек до 360°/сек. Кроме этого, нажатием одной кнопки можно установить фокус и диафрагму. Скорость панорамирования/поворота регулируется автоматически в зависимости от диапазона зума камеры. Тем временем, настройки пульта управления позволяют управлять до 8 пультами управления, которые последовательно соединены.

Философия создания нашего оборудования заключается в том, что если самая мощная система сложна в установке, настройке, управлении, то она бессмысленна. Простота в установке и настройке предоставляет гибкость в решении комплексной безопасности.

2. УСТАНОВКА

2.1 Диаграмма подключения пульта управления ЕКВ500



2.2 Комплект оборудования

Перед установкой оборудования проверить состав оборудования в комплекте.

- 1. Полнофункциональный пульт управления ЕКВ500
- 2. Инструкция пользователя в формате CD-ROM
- 3. Беспроводный блок для соединения по RS-485
- 4. Внешний адаптер питания
- 5. Терминатор RS-485

2.3 Быстрая установка и инструкция по работе устройства (работает с EPTZ1000)

EKB500 и EPTZ1000 (скоростная камера) могут работать вместе, используя заводские параметры настройки. Для этого Вам необходимо выполнить следующие шаги:

- 1. Подключить кабель RS485 к ЕКВ500 и ЕРТZ1000
- 2. Подключить видео кабель от ЕРТZ1000 к монитору.
- 3. Подключить питание к ЕКВ500 и ЕРТZ1000.

После завершения режима тестирования EPTZ1000, Вы можете начать управлять EPTZ1000 с помощью EKB500.

Для работы EPTZ1000:



- 1. Для просмотра нужной камеры наклонить джойстик вверх/вниз или вправо/влево
- 2. Для увеличения/уменьшения изображения повернуть джойстик.
- 3. Для управления EPTZ1000 нажать функциональные кнопки Zoom In/Out, Focus N./F. и IRIS +/-.

3. ОСОБЕННОСТИ



1. Основные функциональные кнопки

Основные функциональные кнопки предназначены для переключения между видеорегистраторами, мониторами и камерами.

2. Трехпозиционный джойстик

3-позиционный джойстик главным образом предназначен для управления скоростью поворотной камеры. Для просмотра нужного объекта повернуть его вверх/вниз и вправо/влево, для увеличения/уменьшения повернуть его по часовой/против часовой стрелке.

3. ЖК панель

На ЖК панели отображается информация об управлении, максимальное число отображаемых цифр составляет 2х20.

- **4. Устройство манипулирования** Для управления скоростью воспроизведения /перемотки видеорегистратора использовать устройство манипулирование.
- **5.** Кнопки для видеорегистратора Данные кнопки предназначены для управления видеорегистратором. Видеорегистратор должен быть совместим с пультом управления ЕКВ500.

6. Кнопки для поворотной камеры Данные кнопки предназначены для управления поворотной камерой.

7. Числовые кнопки Числа от 0-9, кнопка Clr и кнопка Enter.

4. НАСТРОЙКИ

После включения питания на панели появиться версия аппаратно-программного обеспечения, сообщение пропадет через 3 секунды (Рис. 1). После того, как сообщение пропадет, на ЖК панели появятся 3 основные категории САМ (камера), MON (монитор), DVR (Цифровой видеорегистратор). (Рис.2).



Некоторые установки имеет несколько опций. Однако ЖК панель имеет всего две строки. Курсор «<», расположенный в конце второй строки, говорит о том, что можно отобразить на панели больше опций. Для просмотра всех опций использовать джойстик. Если опция выбрана, то она выделена. Для доступа к данной опции нажать ENTER, для возврата к предыдущему меню нажать ESC.

Для входа в основное меню нажать SHIFT+MENU

При этом на экране появиться две строки, первая строка будет выделена. Для изменения выделенной строки и отображения других пунктов подменю используйте джойстик. Для входа в выбранное подменю нажать ENTER.



Структура меню установки имеет следующий вид

evice Setting	Camera Setting
	Monitor Setting
aRuni p or usionido a	DVR Setting
d then press Entend	Camera List & Delete
	Monitor List & Delete
Repair are 1200/240	DVR List & Delete
	Non-listed Device
+	Sub Kaubaard Satting
yboard setting	Sub Reyboard Setting
	MENU Password
	Lock Password
	Alaura Deseuverd
	Alarm Password
	Buzzer ON/OFF
	Buzzer ON/OFF Joystick Calibration
	Buzzer ON/OFF Joystick Calibration Keypad Test
	Alarm Password Buzzer ON/OFF Joystick Calibration Keypad Test Jog & Shuttle Test
	Alarm Password Buzzer ON/OFF Joystick Calibration Keypad Test Jog & Shuttle Test Load default setting

4.1 Настройка СОМ порта

Port : _	(1 or 2)
Input the	port.

Выбрать «COM Port Setting» (строчка выделена), затем для настройки COM порта нажать ENTER, для выхода в основное меню нажать ESC. Ввести нужный порт (1 или 2) и нажать ENTER.

BAUD : 9600 <		
[↑↓] to change	

Для изменения скорости в бодах использовать джойстик, затем нажать ENTER. Доступны следующие значения скоростей: 1200, 2400, 4800 и 9600.

Protocol : EVF-1				
[1	ţ] to change	

Для изменения протокола использовать джойстик, затем нажать ENTER. Доступны следующие протоколы EVF-16, EVF-2, A-TYPE, PELCO-D и PELCO-P.



После завершения и сохранения настроек необходимо нажать ENTER.

Когда настройки будут сохранены, на дисплее появится меню настройки COM порта. Введите для установки другой порт или выбрать ESC для выхода из меню установки.

Замечание:

Важно выбрать правильную скорость и протокол для подключения оборудования, не подключать устройства с различными протоколами к СОМ порту. Например, если у Вас на один порт подключено 3 устройства, то для всех устройств необходимо установить один и тот же протокол и скорость в бодах.

- 4.2 Настройка устройства
- 4.2.1 Настройка камеры



Определить имя от 0~9999 камеры. Имя должно отличаться от адреса RS485.

RS485 Connected to	
Port:_[1 or 2]	

Выбрать номер порта RS485 к которому подключены камеры.

RS485 Addres	ss:

Ввести адрес RS485 выбранной камеры

Video Connec	ted to	
DVR :	CH:	

Номер видеорегистратора определен как «DVR», номер канала к которому подключена камера определена как «CH»

Camera : 0001	changed
[ENT] to save	

Номер ENTER определен для сохранения настроек камеры. Для выхода из меню настройки без сохранения нажать ESC.

4.2.2 Настройка монитора

Monitor Name : ____

Определить имя от 0~9999 камеры

Video Connec	ted to
DVR :	Matrix :

Подключить монитор к выходному каналу видеорегистратора

Monitor : 0001 changed	
[ENT] to save	

Нажать кнопку ENTER для сохранения настроек монитора. Для выхода из меню настройки без сохранения нажать ESC.

4.2.3 Настройка видеорегистратора

DVR Name :	

Определить имя от 0~9999 видеорегистратора. Имя должно отличаться от адреса RS485.

RS485 Connected to	
Port : _ [1 or 2]	

Выбрать номер порта RS485 к которому подключен видеорегистратор

RS485 Address:

Ввести адрес выбранной камеры RS485

DVR Type :	
EDSR1600	<
alimited and a second second	Linker Latherneet and the second

Выбрать марку и модель видеорегистратора. В настоящее время доступны следующие модели: EDR810, EDR1620, EDR1640, EDSR400H, EDSR400, EDSR600, EDSR900 и EDSR1600.

DVR : 0000 set	
[ENT] to save	

Нажать ENTER для сохранения настроек камеры. Для выхода из меню настройки без сохранения нажать ESC.

4.2.4 Список камер & Удаление

В меню Camera List & Delete, Вы можете проверить все доступные камеры. Вы можете также удалить камеру из списка.

Total 005 Cameras	
[ENT] to view list	

Показать количество камер. Нажать ENTER для просмотра списка камер, для выхода нажать ESC.

Name	RS485	DVR	СН
0012	2-0014	0002	03 <

В данном меню мы определяем

Name: Имя камеры

RS485: Порт и адрес к которому подключена камера. Номер перед "- " номер порта, номер после "- " – номер адреса камеры.

DVR: Видеорегистратор, к которому подключена видеокамера.

СН: Номер канала, к которому подключена камера.

Для выбора другой камеры использовать устройство манипулирования.

Del Ca	mera0000	
[ENT] to confirm.	

Для удаления выбранной камеры нажать ENTER. Для подтверждения удаления повторно нажать ENTER.

4.2.5 Список мониторов & Удаление

Используя меню Monitor List & Delete, Вы можете проверить все доступные мониторы. Вы можете удалить монитор из представленного списка.

Total 005 Monitors	
[ENT] to view list	

Показано количество мониторов. Для просмотра списка мониторов нажать ENTER, для выхода из меню нажать Esc.

Name	DVR	СН	
0012	0014	0002	<

В данном меню мы определяем Name: Имя камеры DVR: Видеорегистратор, к которому подключен монитор. СН: Номер канала, к которому подключен монитор.

Del Monitor0000 [ENT] to confirm.

Для удаления выбранного монитора нажать ENTER. Для подтверждения удаления повторно нажать ENTER.

4.2.6 Список Видеорегистраторов & Удаление

Используя меню DVR List & Delete, Вы можете проверить все доступные видеорегистраторы. Вы можете удалить видеорегистратор из представленного списка.

Total 005 DVRs	
[ENT] to view list	

Показано количество видеорегистраторов. Для просмотра списка видеорегистраторов нажать ENTER, для выхода из меню нажать Esc.

Name	RS485	
0012	1-0010	

В данном меню мы определяем

Name: Имя камеры

RS485: Порт и адрес к которому подключена видеорегистратор. Номер перед "- " номер порта, номер после "- " – номер адреса видеорегистратора.

Del DVR · 0000	1.5.5
CENT 1 to confirm	
LEMI 1 to commun.	

Для удаления выбранного видеорегистратора нажать ENTER. Для подтверждения удаления повторно нажать ENTER.

4.2.7. Невнесенное в список устройство

В меню Non-listed Device Вы можете установить устройство для управления отображенного или нет в списке устройства.

Allow O	peration w/o	19-11
list[†	↓] to toggle	

Показывает сообщение о возможности работы устройства, не внесенного в список. Переместить джойстик вверх/вниз для сброса. Для выхода из меню нажать Esc.

No Ope	eration w/o	
list[†	↓] to toggle	(and

Показывает сообщение о невозможности работы устройства, не внесенного в список. Переместить джойстик вверх/вниз для сброса. Для выхода из меню нажать Esc.

4.3. Настройка пульта управления

Меню настройки пульта управления предоставляет возможность настроить пульт управления. Вы можете определить тип пульта управления, установить пароль, протестировать пульт управления и обновить программно-аппаратное обеспечение устройства.

4.3.1. Установка дополнительного пульта управления

This keyboard ID : 0	
(0 – 7 , 0 for master)	

Номер пульта управления.

MAX Subkeyboards : 0 – 7 supported

Максимальное число пультов управления на шине RS485.

Замечание: Может быть подключено до 8 пультов управления, каждый пульт управления должен иметь эксклюзивный пульт управления для определения каждого пульта управления на шине RS-485.

4.3.2. Меню пароля

Для защиты от несанкционированного доступа к меню установки можно установить пароль.

Input new Password	-	

Ввести новый пароль меню



Повторить новый пароль меню

Protect	setup	o menu
NO < [† ‡] to change

Для выбора Yes/No использовать джойстик, затем нажать Enter.

Для активации пароля меню установки выбрать Yes, при этом на экране появиться сообщение об активации пароля.

Setup menu password	
set and enabled.	

Для деактивации пароля меню установки выбрать No, при этом на экране появиться сообщение о деактивации пароля.

Setup menu password set but disabled.

4.3.3. Пароль

Для защиты от несанкционированного доступа Вы может защитить пульт управления паролем.

Input new Password :

Ввести новый пароль пульта управления

Repeat Password :	

Повторно ввести пароль пульта управления

Enable Lock password NO < [† ↓] to change

Использовать джойстик для выбора YES/NO, затем нажать Enter.

Для активации пароля выбрать YES, при этом на дисплее появиться сообщение.

Lock password	(Te and the
set and enabled.	

Для деактивации пароля выбрать NO, при этом на дисплее появиться сообщение.

Lock password	
set but disabled.	

4.3.4. Пароль тревоги

Сигнал тревоги будет активен до тех пор, пока пользователем не будет введен пароль. Пульт управление имеет встроенное устройство для выдачи звукового сигнала при возникновении тревоги.

Input new Password :	81910

Ввести новый пароль тревоги.



Повторить новый пароль тревоги

Enable Alarm Passwd NO < [↑ ↓] to change

Использовать джойстик для выбора YES/NO, затем нажать Enter

Для активации пароля тревоги выбрать YES, при этом на дисплее появиться сообщение.

Alarm password	
set and enabled.	

Для деактивации пароля тревоги выбрать NO, при этом на дисплее появиться сообщение.

Alarm password	
set but disabled.	

4.3.5 Вкл./Выкл. устройства звукового сигнала

В данном меню можно активировать/деактивировать устройство выдачи звукового сигнала. Для изменения статуса устройства звукового сигнала использовать джойстик, ля подтверждения нажать ENTER.

The second second second second second second	
Buzzer Enabled	Buzzer Disabled
[† ↓] to toggle	[† ↓] to toggle

4.3.6 Калибровка джойстика

Калибровка джойстика помогает пользователю протестировать функции джойстика.

Release Joystick	
and press [ENT]	

Отпустить джойстик, для тестирования нажать Enter, для завершения теста нажать Esc.

Move joystick	ale se ale s
to corners.	

После нажатия Enter появится следующее сообщение.

X+000	Y+000	Z+000
X-000	Y- OK	Z-000

Существует три способа поверки X, Y и Z, каждый способ имеет 2 направления. Каждое направление можно разделить на 16 областей. Указатель покажет ОК если джойстик достигнет 16 области.

Изменить положение джойстика для проверки калибровки X+/X. Изменить положение джойстика для проверки калибровки Y+/Y.

Для проверки калибровки Z+/Z повернуть джойстик по /против часовой стрелке.

4.3.7 Дополнительная клавиатура

На стадии тестирования дополнительной клавиатуры Вы можете нажать любую кнопку на пульте управления, при этом на дисплее отобразится имя кнопки.

Release Joystick	
and press [ENT]	

4.3.8 Тестирования устройства манипулирования

Move joystick	
to corners.	

Тестирование:

Повернуть устройство манипулирование влево/вправо, при этом появится номер области манипулирования. По умолчанию номер области равен нулю. При повороте устройства манипулирования происходит изменение номера области (от 0 до 7).

Тестирование:

Повернуть джойстик по часовой стрелки, номер будет увеличиваться. При повороте против часовой стрелки происходит уменьшение номера. Диапазон значений 0000~9999.

4.3.9 Загрузка заводских значений

Load default setting	
Press [ENT] to load.	015%

Для загрузки заводских значений нажать ENTER.

Input 123 to start	
[ENT]	and the s

Во избежание ошибки система запросит ввести 123, затем нажать ENTER для загрузки заводских значений.

Если пароль не верен, то вступят в силу настройки пульта управления. Если пароль верен, то после длительного звукового сигнала вступят в силу заводские настройки.

4.3.10 Обновление программно-аппаратного обеспечения

Inpu	t 123 t	o stari	
	[ENT]	

Во избежание ошибки система попросит ввести 123, затем нажать ENTER для обновления аппаратно-программного обеспечения.

5. ФУНКЦИИ ПУЛЬТА УПРАВАЛЕНИЯ

Пульт управления имеет три основных функции для поддержки видеорегистратора, монитора и камеры.

5.1. Настройка пульта управления

Пульт управления EKB500 может работать с видеорегистратором, управлять им с помощью специальных кнопок. Если видеорегистатор имеет соответствующую функцию, то он может работать с пультом управления. Кнопки поиска пульта управления не будут работать, если видеорегистратор не поддерживает данную функцию.

Необходимо добавить видеорегистратор к пульту управления. Проверить настройки видеорегистратора.

Управление видеорегистратором

DVR : 0001 [CAM / MON / DVR]

Существует 2 способа управления видеорегистратором

- 1. Нажать кнопку DVR, при этом высветится строка видеорегистратора. После появления имени видеорегистратора нажать Enter, после этого Вы можете начать работу с видеорегистратором.
- 2. Ввести имя видеорегистратора, затем нажать DVR.

Для работы видеорегистратора:

Кнопки резервирования доступны для работы с видеорегистратором. В следующей таблице перечислены основные функции видеорегистратора. Если протокол не поддерживает данную функцию, то после нажатия функциональной кнопки устройство звукового сигнала выдаст три сигнала.

Таблица функций видеорегистратора:

Функция	Кнопка
Вызов основного	Для вызова основного меню нажать MENU
меню	
Полноэкранный	Ввести номер канала, затем нажать ENTER.
режим	
Зум	В полноэкранном режиме для активации зума нажать Zoom.
Нормальная запись	Для записи нажать Record

Нормальное	Для воспроизведения нажать Play
воспроизведение	
Воспроизведение по	Для поиска времени или события для воспроизведения нажать
событию/времени	Search.
Перемотка	Повернуть Shuttle по часовой/против часовой стрелки в
вперед/назад	режиме воспроизведения.
Пауза	Для остановки кадра нажать Pause
Остановка	Для остановки воспроизведения нажать Stop
воспроизведения	
Изменение режима	Для изменения режима отображения информации нажать
отображения	Display
информации	
Режим	Для активации режима последовательного отображения
последовательного	нажать Seq.
отображения	
Настройка вызова	Для ввода параметров вызова монитора нажать Call.
монитора	
Выбор режима	Выбор режима отображения
Копирование видео файла	Для копирование видео файла нажать Сору

5.2. Поддержка монитора

Перед началом работы необходимо добавить к пульту управления монитор и видеорегистратор. Для получения дополнительной информации по настройки монитора смотреть страницу 8.

Для просмотра изображения от камеры на различных мониторах

Для выполнения данной задачи необходимо, чтобы монитор и камеры были подключены к одному и тому же видеорегистратору.

CAM : 0001	MON : 0001
[CAM / MON /	DVR]

Существует два способа получения изображения от камеры на мониторе:

- 1. Нажать кнопку MON, при этом на экране начнет мерцать строка MON. После ввода имени монитора нажать ENTER, после этого видеорегистратор отобразит выбранное видео на определенном мониторе.
- 2. Ввести имя видеорегистратора, затем выбрать MON. Например: Нажать 0-0-1-2-MON, текущее изображение отобразиться на мониторе 12.
- 5.3. Поддержка камеры (поворотная купольная)

Пульт управления EKB500 может работать с поворотными камерами, управление осуществляется с помощью специальных кнопок. Функции будут выполняться в случае поддержки камерой данных функций. Например, кнопка поиска на пульте управления не будет функционировать, если камера не поддерживает данную функцию. Для работы с камерой необходимо добавить устройство к пульту управления.

Для управления камерой (купольной поворотной)

CAM : 0001	MON : 0001
[CAM/MON/	DVR]

Существует два способа управления купольной поворотной камерой:

- 1. Нажать кнопку САМ, на дисплее высветится строка САМ. После ввода имени камеры, Вы можете начать работу с поворотной камерой.
- 2. Ввести имя камеры, для управления поворотной камерой нажать САМ.

Управления камерой (поворотной)

Используя специальные кнопки пульта управления можно управлять выбранной поворотной камерой. Наличие той или иной функции зависит от различных протоколов. Если протокол не поддерживает данную функцию, то после нажатия функциональной кнопки устройство звукового сигнала выдаст три звуковых сигнала.

Функция	Кнопка
Ручное управление	Для управления использовать джойстик
(вправо, влево, вверх, вниз)	
Зум	Нажать Zoom In/Zoom Out
Ближний/Дальний фокус	Нажать Focus F./Focus N.
Диафрагма +/-	Нажать IRIS+/IRIS-
Выбор позиции	Номер позиции+ Position/Position+номер позиции, затем нажать Enter.
Сохранение позиции	Нажать Shift+Position для сохранения позиции
Установка параметра позиции	Для установки параметра позиции нажать Set+Position
Удаление позиции	Нажать Clr+Position для удаления позиции
Режим тура 1 (однократный)	Для запуска однократного тура нажать Tour
Режим тура 2 (до и от)	Для запуска тура нажать Shift+Tour
Установка тура	Для установки тура нажать Set+Tour
Включить авто	Для включения режима авто панорамирования нажать
панорамирования	Set+A.Pan
360 ° режим авто панорамирования	Для включения режима 360° авто панорамирования нажать Shift +A.Pan
Установка авто панорамирования	Для установки авто панорамирования нажать Set+A.Pan
Возврат к первоначальной позиции	Для возврата к первоначальной позиции нажать Home
Установка авто возврата к	Для установки авто возврата к первоначальной позиции
исходной позиции	нажать Set + Home
Установка тревоги на	Для установки тревоги на позицию или тур нажать F1
позицию или тур	
Удаление тревоги с	Для удаления тревоги с позиции или тура нажать Clr+F1
позиции или тура	

Таблица основных функций камеры

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ УСТРОЙСТВОМ

Подключение устройства зависит от его применения. Для установки и управления с помощью пульта управления пользователь может обратиться к инструкции по использованию данного устройства. Ниже показаны два примера наиболее простых функций управления.

6.1 Управление поворотной камерой (ЕРТZ1000)

Для управления поворотной камерой необходимо ее подключить. Существует два способа подключения поворотной камеры:

- 1. Нажать САМ, при этом на дисплее высветиться строка САМ. После ввода имени камеры нажать Enter, после чего Вы можете управлять поворотной камерой.
- 2. Ввести имя камеры, для управления поворотной камерой нажать САМ.

6.1.1 Режим ручного управления

- **Ручное управление:** Наклонить джойстик вверх/вниз/вправо/влево, повернуть по/против часовой стрелки для управления поворотной камерой. Для настройки зума, фокуса или диафрагма использовать кнопки управления Zoom, Focus и IRIS.
- Режим ДОМА: Возврат камеры в исходную позицию в случае не использования пульта управления в течение специального времени. Установка исходной позиции и специального времени осуществляется с использование кнопок Set + Home.

ne if no
Minute

Ввести специальное время возврата в исходную позицию, затем нажать Enter.

Move to h	ome position
[ENT] to a	onfirm

Установить джойстик в исходную позицию, для подтверждения нажать Enter.

Auto Back En	abled
[† i] to togg	le

Для активации/деактивации режима возврата в исходное состояние наклонить джойстик, для подтверждения нажать ENTER.

- 6.1.2 Режим авто панорамирования
- Панорамирование между двумя точками: Нажать А.Рап для перехода в режим авто панорамирования, система запросит ввести скорость (1-239). Для запуска режима авто панорамирования нажать Enter.

Speed:[1-239] [ENT] to start.	
Position A Dwell:[1-239]	at here

Для установки точек позиционирования нажать Set+A.Pan, затем ввести время задержки (1-239) в положении А.

Move to	Position	в
[ENT] to	confirm	

Выбрать позицию В для авто панорамирования, затем нажать Enter.

Caller Carl Harris	
Position	ı B
Dwell:	[1-239]

Ввести время задержки (1-239) в положении В, для завершения настоек нажать Enter.

- Авто панорамирование 360°: Для включения режима авто панорамирования 360° нажать Shift+A.Pan. Камера автоматически повернется на 360°.
- 6.1.3 Установка позиции
- Фокусировка на выбранной позиции: Нажать кнопку с необходимым номером, для фокусировки на выбранной позиции нажать Position, можно начала нажать Position, а потом ввести номер определенной позиции, затем нажать ENTER для выбора предопределенной позиции.

Camera:00	01 go to
Position:_	[1-192]

• Установка позиции: С помощью джойстика выбрать нужную позицию, затем нажать Shift+Position. Система попросит ввести номер позиции (1-239), для сохранения позиции нажать Enter. Может быть установлено до 192 позиций.

Camera:00	01 Save to
Position:	_[1-192]

• Установка параметра выбранной позиции: Для установки параметра выбранной позиции нажать Set+Position. Вы можете задать скорость позиционирования (1-239), время задержки (1-239)и название позиции.



Для изменения количества бит повернуть джойстик вправо/влево, для изменения буквенно-цифровых параметров наклонить джойстик вверх/вниз. Возможны следующие значения параметров: 0-9, A-Z, &,?,!,:, ., /, -, и пробел.

Title for position	V

• Удаление выбранной позиции

Для удаления выбранной позиции нажать Clr+Position. Система попросит ввести номер позиции (1-239), которую необходимо удалить, затем вести Enter.

Camera:0001	
Del Position:	

6.1.4 Режим тура

В режиме тура вы можете установить тур для просмотра. Может быть установлено до 16 туров и до 16 установок.

• **Режим однократного тура:** Для входа в режим Тура нажать Tour. Система попросит ввести номер тура, который Вы хотите запустить, после нажатия Enter он запустится. При необходимости тур можно предварительно посмотреть.

Установка однократного тура: Для установки однократного тура нажать Set + Tour. Система попросит ввести число выбранных позиций (позиции должны быть определены). После завершения ввода всех позиций для выхода нажать Stop, для сохранения тура нажать Tour.

• Режим тура от – и – до: Для запуска тура нажать Shift+Tour. Система попросит ввести номер тура, который Вы хотите запустить, после нажатия Enter он запустится

Замечание:

Различие между двумя турами заключается в том, что режимы возврата в исходное состояние различны. Например, если тур состоит из 3 предустановок: 1-2-3, в однократном туре запустится: 1-2-3-1-2-3, в режиме тура от-и-до: 1-2-3-2-1.

6.1.5 Alarm to Position/Tour Link

Поворотная камера EPTZ1000 имеет 4 тревожных входа, которые могут быть установлены в качестве позиций тура при возникновении тревоги.

• Установка тревожной связи

Для установки тревожной связи нажать F1. Ввести номер тревоги, затем нажать ENTER. Для выбора позиции тура использовать джойстик, ввести номер позиции или тура, для подтверждения настроек нажать Enter.

Link Alarm: [1-4] to	Link Alarm:_ [1-4] to
Position [† ↓]:	Tour [† ↓]:

• Удаление тревожной связи

Для удаления тревожной связи нажать Clr+F1



6.2 Управление видеорегистратором (EDSR900/1600)

Для управления видеорегистратором необходимо его настроить. Существует два способа настройки видеорегистратора:

- Нажать кнопку DVR, на экране высветится строка DVR. После ввода имени видеорегистратора, Вы можете начинать работу с устройством.
- Ввести имя видеорегистратора, затем нажать кнопку DVR.

6.2.1 Основное меню установки

Для вызова основного меню установки нажать MENU. Используя устройство манипулирования, необходимо выбрать нужный пункт или меню, для ввода в подменю данного пункта нажать ENTER. В основном меню существует 17 пунктов, среди которых: CLOCK, DAYLIGHT SAVING, TIMER, SEQUENCE, TITLE, COVERT, ALARM, MOTION, RECORD, NETWORK, CONTROL, BUZZER, ARCHIVE, MATRIX, DISK, PTZ и SYSTEM.

6.2.2 Запись

- Текущая запись: Для начала нормальной записи нажать Rec.
- Запись по расписанию: Настройка и активация записи по расписанию осуществляется в меню TIMER SETTING MENU.
- Запись по тревоги: Настройка записи и активации по тревоги осуществляется в меню ALARM SETTING MENU.
- Запись по движению: Настройка записи и активации по тревоги осуществляется в меню MOTION SETTING MENU.

6.2.3 Воспроизведение

- Нормальное воспроизведение: Для воспроизведения последней сохраненной записи нажать Play
- Ускоренное воспроизведение вперед/назад: Для ускоренного воспроизведения повернуть устройство манипулирования по часовой стрелке, для замедленного обратного воспроизведения повернуть устройство манипулирования против часовой стрелки. Для ускоренного воспроизведения доступны следующие значения скоростей: 2X,4X,8X,16X,32X и 600X.
- Замедленное воспроизведение вперед/назад: Во время воспроизведения для остановки воспроизведения нажать Pause. Для запуска замедленного воспроизведения повернуть устройство манипулирование по часовой стрелке, для замедленного обратного воспроизведения против часовой стрелки. Для ускоренного скоростей: воспроизведения доступны следующие значения 1/2X,1/4X,1/8X,1/16X,1/32X.
- Переход к другому кадру: В режиме паузы, повернуть джойстик по/против часовой стрелке для перемещения к следующему/предыдущему кадру.
- Воспроизведение по поиску: Для выбора режима воспроизведения по поиску нажать кнопку Search. Существует три основных режима: поиск по сегменту, поиск по тревоге, поиск по времени.

6.2.4 Копирования

В режиме воспроизведения не доступна функция копирования. Перед копированием необходимо вставить совместимую карточку СF.

- Копирование кадра: В режиме паузы используйте джойстик для выбора нужного кадра. Для сохранения кадра нажать Сору.
- Копирование видео файла: В режиме воспроизведения, для копирования нажать Сору. Для копирования видео файла следовать инструкциям на экране.
 - 6.2.5 Просмотр по монитору / работа
- Основной монитор: Для выбора режима отображения на мониторе нажать Mode, для переключения между видео каналами нажать Display. Для просмотра в полноэкранном режиме выбрать номер канала и нажать Enter.